

## Instruktion ny elcentral

---

### **INFORMATION TILL KONSUMENT**

Denna central är utrustad med automatsäkringar.

Säkringarna behöver ej bytas.

När vippan står i uppfällt läge är säkringen "hel", när vippan ramlar ned har säkringen löst ut. Fäll upp vippan igen och säkringen är hel. Om vippan skulle ramla ned direkt igen är det något fel på den gruppen. Försök då ej fler gånger utan tillkalla behörig installatör.

### **JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD I DENNA CENTRAL.**

#### **Underhåll**

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

#### **Felsökning**

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas: Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, eller ett tillfälligt fel. Om detta fel uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en behörig elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget till att jordfelsbrytaren ånyo löser. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen, tillkalla då behörig elinstallatör.

Om felet är lokaliserat till bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat, tillkalla då behörig elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat till vägguttagen i taget för att med uteslutningsmetoden härleda vilken apparat som orsakar att jordfelsbrytaren löser ut.